

4.1.7. Fonction de sécurité Falcon

Les télécommandes de la gamme Falcon à 4 boutons pour hayons élévateurs incluent un système de sécurité d'usine qui oblige l'utilisateur à utiliser les deux mains simultanément pour effectuer l'ouverture ou la fermeture.



Comment s'effectue l'inclinaison ?

-  Appuyez sur le bouton d'inclinaison avec votre main droite.
-  Appuyez sur le bouton de descente avec votre main gauche en même temps pour que la plate-forme commence la fonction.

Remarques :

- Si vous relâchez le bouton de montée ou de descente, même si vous continuez à appuyer sur le bouton d'inclinaison, pour des raisons de sécurité, la transmission cessera et la plate-forme arrêtera de s'incliner.
- Si vous relâchez le bouton d'inclinaison tout en continuant à appuyer sur le bouton de montée ou de descente, la plate-forme montera ou descendra.

Désactivation du système de sécurité Falcon

L'opérateur peut désactiver le système de sécurité sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls en procédant comme suit :

1. Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur le bouton START et appuyez immédiatement sur incliner vers le bas.
 
2. Les LED de la télécommande commenceront à clignoter.

3. Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que les LED restent fixes, la sécurité sera désactivée et vous pourrez effectuer l'inclinaison avec un seul bouton.
 5 sec

Remarque : Pour réactiver le système de sécurité Falcon, il vous suffit de répéter les étapes précédentes.