

4.1.7.Falcon-Sicherheitsfunktion

Die Fernbedienungen der Falcon-Reihe mit 4 Tasten für Ladebordwände verfügen über ein werkseitiges Sicherheitssystem, das den Benutzer zwingt, beide Hände gleichzeitig zu benutzen, um das Öffnen oder Schließen durchzuführen.



Wie wird die Neigung ausgeführt?



Drücken Sie die Neigungstaste mit der rechten Hand.



Drücken Sie gleichzeitig die Abwärtstaste mit der linken Hand, damit die Plattform die Funktion startet.

Hinweise:

- Wenn Sie die Aufoder Abwärtstaste loslassen, wird die Übertragung aus Sicherheitsgründen unterbrochen und die Plattform hört auf, sich zu neigen.
- Wenn Sie die Neigungstaste loslassen, während Sie die Aufoder Abwärtstaste weiterhin gedrückt halten, wird die Plattform angehoben oder abgesenkt.

Deaktivierung des Falcon-Sicherheitssystems

Der Bediener kann das Sicherheitssystem auf eigene Verantwortung und Gefahr wie folgt deaktivieren:

1. Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie die START-Taste und sofort danach die Taste zum Neigen nach unten.

2. Die LEDs der Fernbedienung beginnen zu blinken.

3. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis die LEDs dauerhaft leuchten. Die Sicherheit ist deaktiviert und Sie können die Neigung mit einer einzigen Taste ausführen.


Hinweis: Um das Falcon-Sicherheitssystem wieder zu aktivieren, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.