

4.1.7. Función de seguridad Falcon

Los mandos de la gama Falcon de 4 botones para trampillas elevadoras incluyen de fábrica un sistema de seguridad que obliga al usuario a utilizar dos manos simultáneamente para llevar a cabo la apertura o cierre.



¿Cómo se realiza la inclinación?



Pulsar con la mano derecha el botón de inclinar.



Pulsar con la mano izquierda el botón de bajar a la vez para que la trampilla comience a realizar la función.

Notas

- Si dejar de pulsar el botón de subir o bajar, aunque siga pulsado el de inclinar, por seguridad la transmisión cesará y la plataforma dejará de inclinar.
- Si deja de pulsar el botón de inclinar y mientras sigue pulsando el botón de subir o bajar, la plataforma subirá o bajará.

Deshabilitación del sistema de seguridad Falcon

El operario podrá inhabilitar el sistema de seguridad bajo su propia responsabilidad y riesgo realizando lo siguiente:

1. Cuando el mando esté apagado, pulsar el botón START e inmediatamente pulsar inclinar abajo.

2. Los LEDs del mando comenzarán a parpadear.

3. Mantener pulsados los botones hasta que queden fijos los LEDs, la seguridad estará inhabilitada y podrá realizar la inclinación con un sólo botón.

5 sec

Nota: para volver a habilitar el sistema de seguridad Falcon únicamente habrá que repetir los pasos anteriores.